



NO.	Description	QTY
1	Funnel Assembly	1
2	Drain Tube	1
3	4" Nipple	1
4	Knob	1
5	Hex. Bush	1
6	Pressure Gauge	1
7	Ball Valve	1
8	Tube Connector	1
9	Regulator	1
10	Handle	1
11	Bleeding Valve	1
12	Screw	5
13	Loop Clamp	1
14	Hose/Nozzle Assembly	1
15	Tank Assembly	1
16	Loop Clamp	2
17	"Barbed" Fitting	1
18	Nut	2
19	Washer	2
20	Caster	2
21	Wheel	2
22	Washer	4
23	Retaining Ring	2
24	Screw Plug	1

### Montage

1. Haal het reservoir uit de doos. Schuif de stalen 1/2" as door de wielas onderaan het reservoir. Plaats het wiel op de as, draai de moer vast. Herhaal dit voor het tweede wiel en druk op de wieldoppen.
2. Verwijder de houten afstandhouders van de rolletjes steunen. Schuif de pen in de steun, bevestig met een ring, borgring en moer. Herhaal dit voor het andere wielje.
3. Zet afdichtingsband op de 3/4 ntp schroefdraad en schroef in de onderste aansluiting aan de zijkant van het reservoir. Zet afdichtingsband op de gekartelde aansluiting en schroef op het uiteinde van de slang. Schuif het uiteinde van de slang op de gekartelde aansluiting. Schuif een wormwiel slangklem over het uiteinde van de slang en de gekartelde aansluiting, en schroef vast voor gebruik.
4. Zet een slangklem rond de slang en bevestig op de beugel met een schroevendraaier. Houd de slang goed vast, om deze zo recht mogelijk te houden.
5. Zet afdichtingsband op de aansluiting boven het reservoir. Schroef de kogelkraan vast in de aansluiting. Schroef de zeskant koppeling in de kogelkraan. Schroef de sluitknop in de aansluiting van de slang. (Nota: alleen een van de 4 gaten hebben een schroefdraad. De andere 3 gaten hebben geen schroefdraad en dienen voor de drukontlasting).
6. Zet afdichtingsband op de adapter van de trechter en schroef in de montage koppeling/trechter. Zet vervolgens de montage slang/trechter op het reservoir met de 4" verbinding et de kogelkraan. Alle verbindingen moeten goed dicht zijn.

### Olie opvang

Met de kraan volledig open (handvat in verticale positie), hef de tank op de gewenste hoogte en vergrendel deze. Laat de olie in de tank/reservoir stromen. Controleer vaak het niveau door het kijkglas aan de zijkant van het reservoir. Vul de tank niet meer dan het aangegeven niveau invullen.

### Het reservoir bewegen

Met de kraan volledig open (handvat in verticale positie), laat de tank tot de gewenste hoogte dalen. Gebruik altijd het handvat om het reservoir te bewegen.

